




User's Manual

IoT Smart Door Sensor

HYUNDAI HT Co., Ltd.



Hello Tomorrow
Home Think



01 Preperation for use


- A smart host must be connected to the HT Home App.
- Before use, remove the protective films on the sensor and magnet units.
- Please remove the plastic battery pull tab in the sensor unit after opening a battery cover.

- Kết nối máy chủ thông minh với Ứng dụng HT Home.
- Gỡ bỏ lớp phim bảo vệ trên bộ phận cảm ứng và nam châm trước khi sử dụng.
- Vui lòng mở nắp pin và tháo chốt kéo pin bằng nhựa trong bộ phận cảm ứng ra.

- スマートホストをHT Home APPIにお繋ぎください。
- 使用前にセンサーの保護フィルムを取り外して下さい。
- バッテリーカバーを開けて放電防止用フィルムを取り外して下さい。

02 Hướng dẫn đăng ký

1. Vui lòng tham khảo đăng ký thiết bị IoT trong hướng dẫn sử dụng máy chủ thông minh.
2. Sử dụng chốt cài đặt lại để nhấn và giữ nút cài đặt lại trên bộ phận cảm ứng trong vòng 5 giây cho đến khi đèn tín hiệu trên bộ phận cảm ứng bắt đầu lóe sáng.




- Thử lại bước 2 ở trên nếu đăng ký không thành công.
3. Gắn cảm ứng cửa lên để bắt đầu sử dụng.

03 Installation Tips

- If possible, it is recommended to install where the sensor is visible on the smart host.
 - If the registration is failed, please try it again after removing the obstacle between the smart host and the sensor.
 - If the sensor does not work after registration, please register it again after removing the sensor.
 - Please match the Alignment Mark between the sensor unit and the magnet unit.
-
- Nếu có thể, nên lắp đặt cảm ứng ở nơi có thể nhìn thấy từ vị trí đặt máy chủ thông minh.
 - Nếu đăng ký thất bại, vui lòng loại bỏ vật cản giữa máy chủ thông minh và cảm ứng rồi thử lại.
 - Nếu cảm ứng không hoạt động sau khi đã hoàn tất đăng ký, vui lòng gỡ đăng ký trên ứng dụng rồi đăng ký lại.
 - Vui lòng gắn bộ phận cảm ứng và bộ phận nam châm sao cho Dấu Căn Chính trên hai bộ phận khớp nhau.
-
- センサー取付位置はスマートホストから半径10M以内をお勧めします。
 - センサー登録を行う場合スマートホストから1M以内で行ってください。
 - 登録後、センサーが動作しない場合はAppから削除しもう一度登録手順に従って登録して下さい。
 - センサー子機と親機の矢印方向に合わせて設置して下さい。

04 Components



Reset Pin



Battery (CR2032)



Manual

05 Specification

Product	IoT Smart Door Sensor
Model	TP001-ZA
Protocol	Zigbee 2.4GHz
Battery	CR2032
Size	25 x 40 x 13mm
Country of Origin	China
Date of Manufacturer	Marked Separately
Serial Number	Marked Separately

Warranty Conditions

HYUNDAI HT Products are supplied with _____ return to base warranty from the date of purchase, We will repair or replace the defective item with a new or factory rebuilt replacement.

Condition

1. This warranty applies to the original purchaser only.
2. All warranty will be invalid if unauthorized repair or modification are made to the unit or in any case of accident, misuse and damage cause by improper installation and altered serial numbers.
3. The liability of **HYUNDAI HT** is limited to the cost of repair/replacement of the unit under warranty.
4. If you need a warranty service, you should send the product to our customer service Dept. or dealer office. The product in all cases must be accompanied by the following items :
Your name, address, telephone number, the serial number and copy of your sales receipt showing the purchase date.

The Model Number is on the box and front of the manual, The Serial Number is on the bottom of the unit, Record the Model and Serial Numbers in the spaces provided below, Refer to these numbers for warranty service.

Model No. _____

Serial No. _____

IoT Smart Door Sensor



Please scan the QR code
to see the video clip of how to register.

WELLIV DW JSC (NPP CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM)

Showroom: LKC26, Hoang Minh Thao Street, Tay Ho Tay
Urban Area, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.

Web: <https://hyundaiht.vn>

Fanpage: Hyundai HT Vietnam Officer Partner

Hotline: +84-986-758-828

Email: pl-quang@hyundaiht.vn



6320000335 Rev 00